照明器具 取扱説明書

ＸＬＦ４０４６Ｂ

AbitaExcel

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称



※イラストは一部
省略抽象化したものです

■電源線の接続



◆取付方法

1, 安全確保の為、**中間スイッチ**を『 ＯＦＦ 』にしてください。

2, **ソケット**にランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

3, **ガラス固定バネ**を手でつぼめて、**ガラス**の内側に入れてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。

4, **ガラス**を**本体枠上部**に引っ掛けて、吊り下げてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。

5, **コンセントプラグ**を**コンセント差込み口**に差し込んでください。
中間スイッチを『 ＯＮ 』にしてください。

⚠ 安全に関する警告
スタンドは、必ず水平な場所を選んでご使用ください。

品　　番	使用ランプ（球付）
XLF4046B	Φ50透明ボール球　40W×1付　E26

XLF4046B-T　2版

ENDO LIGHTING CORP.

人・光・未来形　株式会社 遠藤照明